

# SOUNDWAVE Montage

## Vorbereitung und Anleitung

### Vorbereitung vor der Montage

SOUNDWAVE Paneel können direkt auf geeignete Wände aufgebracht werden, da sie rückseitig mit selbstklebenden Klettband-Strips ausgestattet sind.

Stellen Sie sicher, dass die Wandflächen für die gute Haftung von Selbstklebestreifen (WELCRO, SCOTCHMATE) geeignet sind, z.B. glatte grundierte Flächen, Anstriche und Lacke. Zur Vermeidung von „Blitzern“ zwischen den Paneelen ist ein Anstrich im Farbton der Paneele sinnvoll.

**Nicht geeignet sind raue sowie unbehandelte oder staubende Flächen (roher Beton, Gipskarton, offenes Holz). Diese müssen vorher geglättet sowie grundiert bzw. mit Acryl- oder Latexfarbe gestrichen werden.**

**Bei unebenen Flächen (Ziegelmauerwerk, Strukturputz, Rauputz, Strukturtapete usw.) sowie bei kalten unisolierten Außenwänden (Feuchtigkeit bzw. Dampfaustausch) empfehlen wir die Verwendung einer glatten Unterplatte z.B. aus Hartfaser.**

Die Montageflächen müssen frei von Schmutz, Staub, Fett usw. sein.

Bei der Montage dürfen die selbstklebenden Rückseiten der WELCRO-Strips nicht mit den Fingern berührt werden, da diese durch Fett oder Reinigungsmittel-Rückstände wie Silicon ihre Klebekraft verlieren.

### Fünf Tipps für die erfolgreiche Montage

**1 )** Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, ansonsten könnten sich die Paneele wieder lösen und Sie wären gezwungen, von vorne zu beginnen. Dadurch verlieren die Strips ihre Klebefähigkeit und es müssen neue Strips verwendet werden.

**2 )** Überlegen Sie, wie viele Reihen Sie an die Wand kleben wollen. Beginnen Sie in der Mitte und gehen dann nach links und rechts. Ein Paneel hat folgende Maße: 585 x 585 mm.

**3 )** Ziehen Sie die Schutzfolien von den Klettverschlüssen und kleben Sie das Paneel parallel entlang Ihrer Linie. Platzieren Sie weitere Paneele ohne Abstand direkt daneben.

**4 ) Alle 4 Klebestellen gut an die Wand drücken, pro Strip mindestens 10 sec. anpressen und mehrfach nachpressen! Am Ende der Montage alle Paneele nochmals kontrollieren und ggfs. nachpressen.**

**5 ) Bei schweren Paneelen (z.B. LUNA oder SWELL Diffuser) besonders darauf achten, dass die Klebestreifen gut mit der Wand verkleben, d.h. sorgsam festdrücken!**

In schwierigen Fällen ist es sinnvoll, die Flauschseite des Strips gesondert per Tacker oder Klebstoff an der Wand zu befestigen. Evtl. ist die Verwendung einer Unterplatte z.B. aus Hartfaser besser.